



SHARPER IMAGE®

---

## HEATED NECK + SHOULDER WRAP

### TILLYKKE MED KØBET AF DIN OPVARMET WRAP TIL NAKKE OG SKULDRE

Inden brug skal du sørge for, at læse alle advarslerne og vejledningerne på emballagen, dette ark og i brugsvejledningen. Behold dette ark, da det har vigtige oplysninger til fremtidig reference.

Distributed by and © 2021 ThreeSixty Sourcing Ltd. All rights reserved.

For US only: Distributed by and © 2021 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618. All rights reserved. Tel: 1-800-374-2744.

Sharper Image® name and logos (including the 77 logo and Tomorrow's Tomorrow) are trademarks or registered trademarks.

Printed in China

### SIKKERHEDSADVARSLER

#### LÆS VENLIGST DETTE FØR BRUG

· Dette produkt er ikke et legetøj. Holdes utilgængeligt for børn. · Må IKKE varmes i mikrobølgeovnen i mere end 2 minutter. · Undgå, at madrester fra mikrobølgeovnen kommer i kontakt med beklædningen. Varm altid fyldmaterialet på en ren, tør og mikrobølgesikker tallerken. · Undgå, at beklædningen kommer i kontakt med siderne på mikrobølgeovnen. · Under opvarmningen skal du sørge for, at pladen i mikrobølgeovnen kører rundt. · Dette produkt må kun varmes og køles i henhold til disse instruktioner. · Mikrobølger varierer i styrke og de kan varme produktet for meget eller ujævnt. Produktet må aldrig varmes i en mikrobølgeovn over 1000 W. · MÅ IKKE VARMES FOR MEGET – dette kan beskadige produktet og forårsage seriøse skader. · Kontroller altid produktets temperatur inden brug. · Kun til husholdningsbrug. · Må aldrig påføres på steder på kroppen, hvor huden er beskadiget eller i dårlig stand. · Kontakt din læge, hvis du har en medicinsk tilstand, der kan forhindre sikker brug af dette produkt. · Brug kun dette produkt til det tilsigtede formål. · Se grundigt produkterne efter inden hvert brug. Hvis produktet ser ud til at være slidt, flosset/splintret, revnet eller på nogen måde ødelagt, må det ikke længere bruges, og det skal bortskaffes med det samme.

## FYLD AF HELT NATURLIGE INGREDIENSER

- 95% Lerperler
- 5% Lavendelfrø

## FUNKTIONER

- Integreret urter til beroligende aromaterapi
- Til varmning eller kølning for at lindre spændinger
- En behagelig vægt
- Plysbetræk af høj kvalitet

## BRUGSVEJLEDNINGER

1. Sørg for, at beklædningen har stuetemperatur og ikke er våd.
2. Læg beklædningen på en ren, tør og mikrobølgesikker tallerken. Sørg for, at beklædningen ikke rækker ud over pladens kanter. Sørg for, at fyldmaterialet fordels jævnt i mikrobølgeovnen.
3. Sæt beklædningen og tallerken i mikrobølgeovnen. Undgå, at beklædningen kommer i kontakt med madrester eller madspild i mikrobølgeovnen. Vigtig: Hvis beklædningen rører siderne i mikrobølgeovnen eller hvis pladen ikke kan køre ordentligt rundt, skal du bruge en større mikrobølgeovn.
4. Varm i mikrobølgeovnen på MEDIUM styrke i 1 minut. Hvis produktet skal varmes mere, skal du give den 30 sekunder mere i mikrobølgeovnen. Overskrid ikke en samlet opvarmningstid på 2 minutter.
5. Vigtig: Mikrobølgeovnen må IKKE efterlades uden opsyn under opvarmningen. Opvarm IKKE med vand, eller hvis beklædningen er våd.
6. Kontroller omhyggeligt temperaturen, før du tager beklædningen på. Hvis beklædningen er for varmt, skal du lade den køle af.
7. Tag beklædningen på og nyd den beroligende varme!
8. Lad beklædningen køle helt til stuetemperatur før den varmes op igen.

## KØLEVEJLEDNINGER

1. Pak den opvarmede hals + skulderbeklædning i en plastikpose og put den derefter i fryseren.
2. Afkøl den opvarmede hals + skulderbeklædning i 1-3 timer.
3. Tag den opvarmede hals + skulderbeklædning ud af fryseren og posen for, at kontrollere temperaturen. VIGTIG: Hvis beklædningen er for koldt til, at bære behageligt, skal du lade den varme op til en behagelig temperatur.
4. Valgfri: For at øge aromaen, skal du massere fyldmaterialet fra side til side.
5. Tag din opvarmede hals + skulderbeklædning på og nyd den revitaliserende kulde!

## VEJLEDNINGER FOR PLEJE

- Kun til pletrengøring. Tør af med en fugtig klud.
- Produktet må kun lufttørres. Det må ikke tørres i tørretumbleren.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand. · Brug ikke vaskemiddel eller sæbe under rengøringen.